

# REICH 水中ポンプ 取扱説明書

- 1 REICH水中ポンプは直流12V専用です。14V以上の電圧を掛けないようにしてください。また12V以下だと能力が低下します。  
「**ブラウン**のケーブルを**+プラス**」、「**ブルー**のケーブルを**-マイナス**」に接続します。この逆に接続してもポンプは稼働しますが、能力は低下します。
- 2 REICH水中ポンプはバッテリーや12Vを供給する機器に直接接続することができます。スイッチ付きのタップ（水栓）やプッシュスイッチ等と組合せてお使いください。
- 3 REICH水中ポンプは組込み型自己汲上げポンプ（ブースターポンプ）と一緒に使用可能です。水の汲上げをより早く確実なものにできます。
- 4 REICH水中ポンプはノンリターンバルブ（逆止弁）を合わせて使うことにより、水の逆流を防ぎロスがなくすることができます。
- 5 REICH水中ポンプはメンテナンスフリーです。短時間の空回しも可能です。  
凍結の可能性がある場合は、水タンクから取り出し、ポンプ内の水を抜いてください。  
また、吸込み口にフィルターを付けることで、ゴミがポンプ内に入るのを防ぐことができます。
- 6 REICH水中ポンプは特殊なハイテクシールによって高い耐久性をもっていますが、必ず水中に浸けて使用してください。
- 7 REICH水中ポンプは生理学的に無害なプラスチック製です。ハウジング表面は汚れが付きにくく掃除がしやすい非常に衛生的な製品です。

- ※ この水中ポンプは長時間（10分以上）の連続運転には不向きです。モーターの寿命が短くなり故障の原因になります。
- ※ ポンプ本体を振ると「カラカラ」という音がある場合がありますが、オートマチックベント機構のためです。故障ではありません。

## 【参考配線図】

